



INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN CONTROL REMOTO UNIVERSAL

SKY-URC-60050B00-00



1. Introducción:

El control remoto SKY-URC-60050B00-00 ha sido diseñado para controlar el Receptor Digital SKY+, así como varias marcas de televisores, DVDs, video grabadoras y componentes de audio. Conserva este instructivo para el funcionamiento y programación de tu control remoto.

2. Instalación de baterías:

- En la parte trasera del control remoto, remueve a tapa de baterías.
- Coloca las pilas doble AA 1.5V (ya incluidas) igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimiento.
- Desliza la tapa de baterías de vuelta a su lugar.
- En caso de mal funcionamiento o nulo, debes cambiar las pilas por unas nuevas.

3. Descripción de teclas:

ENCENDIDO/APAGADO

Permite encender o apagar el componente electrónico que estés operando, presiona una vez para encender o apagar

CONFIGURACIÓN

Permite acceder a las secuencias de programación de las teclas de los componentes electrónicos.

SKY-URC-60050B00-00

TECLAS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Presiona la tecla que corresponda al componente electrónico que deseas controlar.

NOTA: Para programar las teclas de los componentes electrónicos sigue los puntos 4 o 6.

	Coloca al control remoto en modo de televisión.
	Coloca al control remoto en modo de DVD.
	Coloca al control remoto en modo de AUX.
	Coloca al control remoto en modo de Satélite, para controlar tu Receptor Digital.

GUIDE

En modo SKY, permite ingresar a la Guía de Programación en Pantalla.

En modo TV, DVD, AUX, permite ingresar al Menú de Configuración del componente electrónico seleccionado.

VOLUMEN

En todos los modos, permite subir (+) o bajar (-) el nivel de audio del Receptor Digital y demás componentes electrónicos.

CAMBIO DE CANAL

En modo SKY y TV, permite sintonizar el canal inmediato superior o inmediato inferior del canal sintonizado.

SKY-URC-60050B00-00

DESPLAZAMIENTO (NAVEGADOR)

En modo SKY, estas teclas (flechas) permiten el desplazamiento a través de las celdas de los mosaicos, menús, submenús, Guía de Programación en Pantalla, entre otros. La tecla central, permite confirmar una elección, un cambio, comprar un evento de Pago por Evento Automático (IPPV), entre otros.

En modo TV, DVD, AUX, permiten el desplazamiento por los menús de configuración que haya disponibles y confirmar una opción o cambio.

INFORMACIÓN

En modo SKY, permite desplegar el banner de información del programa que estés viendo, así como los mensajes urgentes recibidos por tu Receptor Digital. (Ver manual de uso) También podrás activar la Consulta Avanzada, la cual te permite ir de manera rápida, a la información de los programas que contiene la Guía de Programación en Pantalla.

SINOPSIS / AUDIO ALTERNO

En modo SKY, permite desplegar la sinopsis disponible (aplican restricciones) del programa o película. Así como cambiar el Audio Alterno y Subtítulos de los programas y películas (aplican restricciones).

SKY PREMIERE

En modo SKY, tecla reservada para funcionalidad futura.

APLICACIONES INTERACTIVAS

En modo SKY, permite ingresar a las Aplicaciones Interactivas que SKY tenga disponibles (aplican restricciones).

MUTE

En todos los modos, permite desactivar o activar el audio de tu Receptor Digital y demás componentes electrónicos.

SKY-URC-60050B00-00

REGRESAR

En modo SKY y TV, permite regresar al canal inmediato anterior sintonizado.

En todos los modos, permite regresar a la pantalla inmediata anterior de un menú.

MOSAICO

En modo SKY, permite dar ingreso al mosaico 100, o en su caso al mosaico de "default".

TV EXIT

En modo SKY, permite ir de manera directa, del Navegador SKY a la sintonía normal del canal y viceversa.

En modo TV, DVD, AUX, permite remover las funciones desplegadas en pantalla.

SERVICIOS INTERACTIVOS

En modo SKY, permiten operar los servicios interactivos que SKY tenga disponibles (aplican restricciones).

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE PROGRAMAS GRABADOS

En modo SKY, permite entre otras cosas la

grabación y reproducción de Programas Grabados (aplica sólo para Receptores Digitales modelo DVR – 830).

En modo DVD y AUX, permite operar estas teclas de la manera habitual.

SKY-URC-60050B00-00

12. Códigos de Programación

- TV
A-Mark 0033
A.R. Systems 0067 0586
Accent 0039 0067 0586
Accuphase 0586 1939
Adcom 0655
Admiral 0123 0393 0448 0117 0193 0294
Advent 0791 0812 0847 0845 0837 0813 0814
Adyson 0098 0247 0246 0682
Aisa 0067 0586
Aqashi 0246 0294 0247
Aqel 0117
Ario 0122 0039 0067 0586 0246 0065 0102 0221 0294 0247
Arm 0067 0102 0442 0586 0238 0736
Awa 0731
Axa 0063 0238 0067 0221 0065 0702 0039 0102 0248 0582 0744 0193 0632
0586 0578 0247 0661 0246 0294 0208 0359
Aylbe 0248 0312 0267 0586
Ayo 0067 0586
Akiura 0067 0586 0698 0442 0313 0039 0248 0312 0294 0201 0744
Alicon 0208 0213 0246
Alba 0039 0448 0400 0698 0067 0586 0248 0246 0193 0066 0609 0744
Alcyon 0106
Alicks 0702
Alkos 0065
Alorigan 0247
Alstar 0067 0586
Amplivision 0247 0400
Amstrad 0039 0294 0248 0201 0067 0586 0442
Anam 0067 0191 0586 0034 0039 0098 0210 0033 0280 0456 0455
Anam National 0067 0280 0586 0085 0191 0455
Anglo 0039 0294
Audioc 0039 0098 0106 0294 0067 0586 0312
Aursonic 0400 0067 0586 0039 0698 0193 0042
AOC 0049 0060 0082 0033
Apex Digital 0795 0778 0797
Arc en Ciel 0139
Arcam 0246 0247
Archer 0033
Ardem 0744 0067 0586
Arestora 0586 0067 0042
Arthur Martin 0193 0267
ASA 0117
Asberg 0067 0586 0106
Asora 0039
Asira 0067 0586
Asusa 0248 0247 0246 0294 0312
Atlantic 0067 0586 0246
Alon 0039
Auchan 0193
Audiarc 0421 0210
Audison 0039 0067 0586 0139 0744 0247 0400 0294 0248
0067 0586 0246 0247 0294 0815
Audovox 0122 0653 0210 0481 0033
Aultrak 0030
Austri 0106
Autovox 0117 0267 0106 0247 010AWA 0041 0066 0039 0187 0481 0442
0067 0586 0246 0247 0294 0815
Axent 0039
Axon 0744
Baird 0139 0373 0035 0102 0247 0238
Bang & Olufsen 0117
Barco 0582 0193 0509
Bass 0067 0193 0698 0586 0039 0248 0312 0247 0269
Baslide 0247
Baur 0039 0225 0542 0067 0586 0221 0535 0095
Baycon 0266 0210 0493
Bazm 0247
Beadmark 0208
Beiko 0065 0744 0400 0448 0067 0586
Belcor 0048
Bell & Howell 0046 0047 0184
Beon 0067 0586 0448 0062
Bertram 0698
Best 0400
Bestar 0067 0586 0400

SKY-URC-60050B00-00

DÍGITOS

En modo SKY, permite ingresar los dígitos de un canal para sintonizarlo de manera directa. Así como, los dígitos del Código de Seguridad para ingresar a un menú, confirmar la compra de un evento de Pago por Evento Automático (IPPV), entre otros.

FAV

En modo SKY, tecla reservada para funcionalidad futura.

TV VIDEO

En modo TV, DVD, AUX, permite dar entrada a señales de audio y video disponibles.

4. Búsqueda Automática de Códigos

Esta función te permite encontrar de manera automática el código para controlar tus componentes electrónicos. Si en algún momento deseas salir de la búsqueda automática entonces presiona la tecla TV EXIT.

Paso 1. Enciende manualmente el componente electrónico que quieres controlar (TV, DVD, AUX, SKY).

Paso 2. Presiona la tecla del componente electrónico que decidiste programar.

Paso 3. Presiona y mantén por 3 segundos la tecla SET hasta que la tecla del modo seleccionado destelle dos veces.

Paso 4. Digita el código 9 9 1, la tecla del modo seleccionado destellará dos veces.

Paso 5. Apunta el control remoto hacia el componente electrónico que deseas controlar, y despacio, alterna entre presionar la tecla de ENCENDIDO/APAGADO y la tecla del modo seleccionado, una a la vez, hasta que el componente electrónico se apague, lo que indica que hay que detenerse.

SKY-URC-60050B00-00

¿Tu componente electrónico ya se apagó?

Si. Ve al paso 6.

No. Repite el paso 5

NOTA: Si después de haber aplicado correctamente las secuencias de programación aún no puedes controlar tu componente electrónico, entonces significa que la marca de tu componente electrónico no está soportada por el control remoto.

Paso 6. Presiona la tecla SET para fijar el código encontrado, la tecla del modo seleccionado destellará dos veces como señal de que el código ha sido grabado. Para confirmar enciende el componente electrónico con el control remoto.

¿PROBLEMAS?

Si, repite el procedimiento o aplica la secuencia de programación que se detalla en el Punto 6.

5. Lectura de Códigos

Si aplicaste el procedimiento de Búsqueda Automática de Códigos, tienes la opción de identificar el código registrado en tu control remoto, el cual te puede servir para referencia futura y reprogramación.

Paso 1. Presiona la tecla del modo del que deseas identificar el código.

Paso 2. Presiona y mantén por 3 segundos la tecla SET hasta que la tecla del modo seleccionado destelle dos veces.

Paso 3. Digita el código 9 9 0, la tecla del modo seleccionado destellará dos veces.

Paso 4. Presiona el número 1 de las teclas numéricas de tu control remoto y cuenta el número de destellos que presenta la tecla del modo seleccionado, con ello habrás obtenido el primer número del código de cuatro dígitos, si no hay destellos significa que el número es "0".

Paso 5. Repite el paso 4, pero ahora presionando las teclas numéricas que se mencionan a continuación, para obtener los restantes dígitos:

- 2 para obtener el segundo dígito,
- 3 para obtener el tercer dígito y
- 4 para obtener el cuarto dígito.

SKY-URC-60050B00-00

6. Programación Manual de Códigos

Paso 1. Busca el código que corresponda al componente electrónico que deseas controlar de acuerdo a su marca en la sección de Códigos de Programación, Punto 12.

Paso 2. Enciende manualmente el componente electrónico (TV, DVD, AUX, SKY).

Paso 3. Presiona la tecla del modo que decidiste controlar.

Paso 4. Presiona y mantén por 3 segundos la tecla SET hasta que la tecla del modo seleccionado destelle dos veces.

Paso 5. Digita el código de cuatro dígitos correspondiente al componente electrónico y marca indicada.

¿La tecla del modo seleccionado destelló dos veces?

Si. Ve al paso 6.
No. Repite el procedimiento, el código fue inválido.

Paso 6. Apunta el control remoto hacia el componente electrónico y presiona la tecla ENCENDIDO/APAGADO para apagarlo y confirmar que tu control remoto está listo para operar con el componente electrónico seleccionado.

NOTA: Si hay algún problema es probable que el código programado no sea el específico para el modelo del componente electrónico. Repite el procedimiento tantas veces sea necesario, de acuerdo a los códigos que haya disponibles.

Paso 7. Escribe en la Tabla de Referencia los códigos de los componentes electrónicos que hayas programado para referencia rápida.

Componente Electrónico	Código
TV	<input type="text"/>
DVD	<input type="text"/>
AUX	<input type="text"/>
SKY	<input type="text"/>

SKY-URC-60050B00-00

7. Control de Volumen

Esta función te permite controlar el volumen del componente electrónico que desees, independiente del componente electrónico que se encuentre programado en ese momento.

Por ejemplo: Si estás reproduciendo una película en tu DVD, esto es, en el modo de operación DVD, pero requieres controlar el volumen de tu TV, sin cambiar el modo de operación de DVD a TV, sólo tienes que realizar lo siguiente:

Paso 1. Presiona la tecla de modo TV.

Paso 2. Presiona y mantén por 3 segundos la tecla SET hasta que la tecla de modo TV destelle dos veces.

Paso 3. Digita el código 9 9 3, la tecla de modo TV destellará dos veces.

Paso 4. Presiona la tecla de modo TV, la tecla destellará dos veces como confirmación de que el control del volumen ha sido asignado al televisor.

NOTA: Recuerda que una vez habiendo realizado el procedimiento anterior el control de volumen únicamente se dirigirá a la TV, a menos que apliques el procedimiento del Punto 8.

8. Liberación del Control de Volumen

Deseas mantener el control de volumen para la TV y tener el control de volumen de otro componente electrónico, sigue los siguientes pasos:

Por ejemplo: Si deseas mantener el control de volumen de tu TV, esto es, en modo TV y además tener el control de volumen de tu Receptor Digital SKY, en modo SKY, sólo tienes que realizar lo siguiente:

Paso 1. Presiona la tecla de modo SKY.

Paso 2. Presiona y mantén por tres segundos la tecla SET hasta que la tecla de modo SKY destelle dos veces.

Paso 3. Digita el código 9 9 3, la tecla de modo SKY destellará dos veces.

Paso 4. Presiona la tecla de volumen (-), la tecla de modo SKY destellará cuatro veces, como confirmación de que ya puedes operar el control de volumen para tu Receptor Digital.

SKY-URC-60050B00-00

9. Restaurar el Control de Volumen a su Estado Original

Si deseas restaurar el control de volumen a su estado original, es decir, que todos los componentes electrónicos funcionen de manera independiente en el control del volumen, entonces aplica los siguientes pasos:

Paso 1. Presiona y mantén por tres segundos la tecla SET, hasta que la tecla del COMPONENTE ELECTRÓNICO activo, destelle dos veces.

Paso 2. Digita el código 9 9 3, la tecla del modo que este activado destellará dos veces.

Paso 3. Presiona la tecla de volumen (+), la tecla del modo activado destellará cuatro veces, como confirmación de que ya puedes operar el control de volumen de los componentes electrónicos programados.

10. Comercializador:

Corporación Novavisión, S. De R.L. de C.V.
Insurgente Sur 694, 8° Piso, Col. Del Valle
C.P. 03100 México D.F.
R.F.C. CNO-960830-IT7
Tel. 54 48 4000, Fax 54 48 4047

11. Garantía:

- El comercializador garantiza este control remoto, contra defectos de fabricación y funcionamiento, durante 3 meses, contados a partir de la fecha de activación al suscriptor e incluye reposición por el periodo mencionado.
- El reemplazo del control remoto se hará sin costo al suscriptor y sólo se realizará, si el control remoto se presenta sin daño físico o cosmético.
- Para hacer efectiva la garantía, el suscriptor deberá comunicarse a los siguientes números telefónicos de Atención a Clientes: 5169-0000 de la Cd. de México y Área Metropolitana, 01-800-4 759-759 del Interior de la República Mexicana.
- La garantía ampara únicamente al suscriptor que haya adquirido el control remoto, no es transferible, ni assignable a cualquier otro suscriptor.

SKY-URC-60050B00-00

- Binatone 0247
Black Diamond 0586
Black Ship 0065
Blacktron 0312
Blackway 0312 0248
Blaupunkt 0221 0225 0357 0358 0200 0066
Blue Sky 0067 0586 0744 1284 0698 1939 0248 0312
Blue Star 0312
Boots 0247 0039
Bosch 0357
BPL 0067 0586 0312
Bradford 0210
Brandt 0655 0139 0235 0267 0373 0590
Brenkertman 0067 0586 0698 0549 0448
Brioviega 0067 0586 0117
Britannia 0246 0247
Brookwood 0349
Broksonic 0266 0033 0943 1941 0456 0672
Brother 0294
Burns 0117
BSR 0193 0582
BTIC 0248
Bush 0698 0248 0193 0039 0066 0067 0312 0393 0549 0037 0294 0234
0238 0247 0728 0582 0586 0744
Cande 0060 0086 0216
Canton 0248
Capheart 0082
Capetronic 0033 0060
Capsonic 0294
Carad 0067 0586 0698
Carera 0067 0586
Carmvale 0060
Cashelby 0030
Casio 0067 0586 0193
Cathay 0067 0586
CCE 0067 0586 0247 0359
Cablehigh 0030
Centrex 0810
Centurion 0067 0586
Century 0117
CGE 0104 0106 0448 0582 0400 0190Cinme 0039 0248
Cineral 0122 0481
Cibem 0122 0310 0481 0060 0086 0216 0090 0591 0210
City 0039
Claron 0210
Clarivox 0448 0067 0586
Clatronc 0067 0400 0744 0248 0294 0586 0247 0106 0039 0609
CMS 0246
CMS highrec 0247
Comnetra Edison 0193 0267 0235
Concorde 0039
Condor 0067 0586 0400 0246 0039 0312 0448 0193 0294
Conic 0062
Conrad 0067 0586
Contec 0210 0246 0039 0187 0041 0066 0294 0067 0586
Continental Edison 0193 0267 0235
Cosmel 0039 0067 0586
Craig 0191 0210
Crosley 0084 0117 0104 0106 0582 0193
Crown 0039 0210 0400 0067 0586 0744 0448 0106 0609 0238 0702
0083 0689
Crown Mustang 0702
CS Electronics 0246 0248
Curtis Mathes 0077 0046 0094 0081 0090 0086 0123 0175 0060 1949
0184 0400 0196
CXC 0210
Cybertron 0248
D-Vision 0067 0586
Daerlyk 0209 0702
Dawwoo 0122 0481 0653 0097 0049 1939 0121 0067 0586 0039 0246
0248 0247 0432 0421
Dancichi 0248 0246
Dansi 0067 0586 0294 0062 0065 0246 0039 0066 0247 0238
Darselle 0442
Dantax 0400 0744
Datsura 0238
Dava 0039 0067 0586
Daytron 0039 0049 0067 0586

- de Graf 0238 0074 0193 0578 0393
DEC 0815
Decca 0102 0063 0067 0586 0247
Delltron 0067 0586 0248
Denko 0294
Denon 0175
Denver 0067 0586
Desmet 0067 0586 0039 0117
Diarnani 0067 0586
Diamond 0294 0728 0039
Digatron 0067 0586
Digline 0067 0586 0698
Digitor 0067 0586
Dian 0586
Dix 0039 0067 0586 0034 0247 0117
Domess 0698
Doran 0247
DTS 0039
Dual 0247 0373 0549 0067 0586 0582 0193
Dumort 0047 0117 0049 0247 0102
Duna 0193
Durabrand 0586 0067
Dux 0067 0586 0042
Dynatech 0247
Dynatron 0067 0586 0042
E-File 0248
ECE 0067
Ectec 0067
Eibe 0400 0193 0067 0586 0248 0221 0247 0582
Ecolit 0117

